

Montering af P-stop, kantblok og p-afgrænsning

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawlplugs og skruer

1. Alle emnerne/sektioner lægges på vejen, hvor de ønskes placeret
2. Derefter bores der huller på Ø14 mm og ca. 120 mm dybe
3. Flyt sektionerne, fjern støvet og placer sektionerne igen
4. Skruer med rawlplugs skrues fast med en 17 mm topnøgle
5. Til P-afgrænsning medfølger propper – de sættes nu i

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

