

Montering af pullert på beslag

Vores pullert på beslag kan købes med eller uden fastlåsning til hængelås. Selve pullerten drejes en halv omgang for afmontering fra beslag.

Til montering skal bruges:

- Borehammer
 - Murbor Ø14 mm
 - Topnøgle 17 mm
 - Medsendte rawlplugs, skruer, skiver og dupper.
1. Pullerten placeres og hullerne markeres
 2. Derefter bores der huller på Ø14 mm og ca. 100 mm dybde
 3. Støvet fjernes og pullerten placeres igen
 4. Skruer, spændeskiver og rawlplugs skrues fast med en 17 mm topnøgle
 5. Dupper sættes på

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

