

Montering af kunststofpullert

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawlplugs, skruer, skiver og propper
- Topnøgleforlænger

1. Midten af pullerten afmærkes på asfalten.
2. Derefter bores der et hul på Ø14 mm og ca. 120 mm dybde.
3. Rawlplug placeres i hullet.
4. Pullerten sættes over hullet
5. Topnøgleforlænger sættes ned gennem pullerten og skruen skrues fast.
6. Proppen sættes i og kan evt. limes

Vi anbefaler at der efterspændes efter 10-14 dage.



Monteringsbeslag t. montering
på helleanlæg (HES80106)



Topnøgleforlænger 75 cm
(HES80107)



Prop til top af pullert

